





Внимание!

Для нормального использования устройства при встраивании прибора необходимо обеспечить возможность открытия двери не менее, чем на 110 градусов.